



INNOX MB-50

Lessenaarlamp met oplaadbare batterij

Gebruiksaanwijzingen & waarschuwingen

Gevaar batterij: De INNOX MB-50 heeft een ingebouwde li-ionbatterij. Deze batterij zit in de voet van de lamp.

De ingebouwde batterij heeft een capaciteit van 4000 mAh en laat de lamp 7 tot 60 uur branden, afhankelijk van de helderheid.

De batterij wordt beschermd door de kunststof behuizing van de MB-50. De batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen.

LET OP

Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Laat batterijen niet achter in een zeer warme omgeving; dit kan leiden tot explosies of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.

Verbrand batterijen niet, leg ze niet in een hete oven en plet of snijd ze niet; dit kan leiden tot explosies.

Stel batterijen niet bloot aan zeer lage luchtdruk (grote hoogte); dit kan leiden tot explosies of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.

Gooi dit product niet weg bij het gewone huishoudelijk afval. Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Goed gerecyclede batterijen zijn een waardevolle bron van herbruikbare materialen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het inleveren van batterijen.

Bediening

1. De lamp heeft 3 knoppen: aan/uit, kleurtemperatuur en helderheid.
2. Druk op de aan/uit-knop om het licht aan te zetten en druk nogmaals om het uit te zetten.
3. Druk meerdere keren op de knop voor kleurtemperatuur om door de 4 kleurtemperaturen te schakelen: wit, warm wit, amber en gemengd licht.
4. Druk meerdere keren op de knop voor helderheid om door de 3 standen te schakelen: hoog, middel en laag.

5. De lamp heeft een geheugenfunctie: de gekozen kleurtemperatuur en helderheid worden onthouden en bij het volgende aanzetten weer gebruikt.

Opladen

De lamp werkt op een ingebouwde, oplaadbare li-ionbatterij. Met een volle lading gaat de batterij tot 7 uur mee op de hoogste stand en tot 60 uur op de laagste stand, afhankelijk van het gebruik.

1. Sluit de USB-laadkabel aan op een USB-poort van een computer of laptop, of op een USB-lader (bijvoorbeeld een telefoonlader). De uitgang van de USB-lader mag niet hoger zijn dan 5 V.

2. Opladen duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje. Als de batterij vol is, brandt het lampje blauw.

Onderhoud

1. Laad de lamp vóór het eerste gebruik 12 uur op.

2. Wordt het licht erg zwak, laad de lamp dan op tijd op. Zo voorkomt u dat de batterij helemaal leegraakt en gaat hij langer mee.

3. Laad de lamp zo mogelijk minstens één keer per maand op.

4. Maak de lamp alleen schoon met een zachte, vochtige doek als dat nodig is.

5. Gebruik de lamp niet als er na een val draden of interne onderdelen zichtbaar zijn, en meld dit direct bij uw dealer.

6. Gebruik nooit een USB-lader met een uitgang hoger dan 5 V om de lamp op te laden.

Specificaties

Licht	
Lichtbron	57 SMD-leds
Kleurtemperatuur	4 standen (1400–7000 K)
Helderheid	3 standen (hoog, middel, laag)
Levensduur leds	Ca. 100.000 uur
Stroomverbruik	5 W

Voeding & batterij	
Batterij	Ingebouwd li-ion, 4000 mAh
Werkspanning	5 V
Gebruiksduur batterij	Ca. 7 uur (hoog) tot 60 uur (laag)
Opladen	Via USB-C, ca. 2,5–3 uur
Netadapter	Niet meegeleverd
Uitvoering	
Type	Ledlamp met zwanenhals
Bevestiging	Klem met veer, instelbaar op de dikte van het oppervlak
Lengte lampkop	400 mm
Diameter zwanenhals	10 mm
Materialen	Kunststof, metalen slang, siliconen buis
Gewicht	320 g

	<p>WEEE: Voer dit product op de juiste manier af. Dit product valt onder de WEEE-richtlijn (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur). De eisen uit deze richtlijn gelden voor alle fabrikanten en producenten van elektronische apparatuur in de EU. Gooi dit product niet weg bij het gewone huishoudelijk afval. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het inleveren en recycleren van elektronische producten in uw regio. Door dit product na gebruik goed te laten recycleren, beschermen we samen het milieu.</p>
	<p>CE: Het CE-merk geeft aan dat het product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en verordeningen.</p>

Contact:

Innox hardware & accessories
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Nederland

Stuur producten niet rechtstreeks naar dit adres. Wilt u een product retourneren voor terugbetaling of reparatie? Neem dan contact op met uw dealer voor een RMA (Return Material Authorisation).